

ピクセラ(プロディア) テレビ 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「**メニュー**」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください

2009～2010
発売機種

メニュー

デジタル
設定

受信設定

チャンネル
設定
機種によっては
操作不要

自動
チャンネル
スキャン

はい
～スキャン

2010～2012
発売機種

メニュー
or
ホーム

設定-
機器設定

受信設定

チャンネル
・リモコン
設定

チャンネル
設定

再スキャン

～スキャン

発売年

最初に押す
リモコン上のボタン

画面上
で選ぶ操作

リモコン上で「決定」ボタンを押す、
またはカーソルを動かす事で
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコ上の「戻る」
ボタンを押します