

パナソニック 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「番組ナビ」ボタンがある事を確認し、下記操作を行ってください

2003～2005
発売機種

番組ナビ

初期設定

設置設定

チャンネル
設定

地上
デジタル

再スキャン

～スキャン

発売年

最初に押す
リモコン上のボタン

画面上
で選ぶ操作

リモコン上で「決定」ボタンを押す、
またはカーソルを動かす事で
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します