## ソニー レコーダー 2005~2012発売機種

## 「再スキャン」手順







チャンネル設定確認画面表示

	数字ボタン	チャンネル番号	放送局	
	2	021	NHKEテレ東京	
	â	091	チバテレビ	
	4	041	目本テレビ	
	ц.	051	テレビ朝日	•
		閉じる		

「決定」ボタンを押し「戻る」ボタンを何回か押すと通常画面に戻ります

ほとんどのソニー製のレコーダーは この操作で再スキャンができます