シャープ テレビ(アクオス) 2003~2006発売機種







シャープ テレビ(アクオス) 2004~2010発売機種





	-					-			
AD5	D30	E7	GD3	GH3	GX2W	GX50	LC- TH1	DS1	AE5
AE6	D50	E8	GD4	GH4	GX30	P1	LV- TH1	G700	RX1W
BD1	DS3	ES50	GD6	GH50	GX35	RX1W	XJ1	GH50	GE1
BD2	DS5	EX5	GD7	GS10	GX3W	RX5	XJ1-B	BD1W	
BE1W	DX1	G300	GE2	GS20	GX45	SP1	XS1	BD2W	
BE2W	E5	GD1	GH1	GX10	GX4W	SX7	E1	BE10	
D10	E6	GD2	GH2	GX1W	GX5	SX7A	EX3	G700	

シャープ テレビ(アクオス) 2009~2012発売機種

「再スキャン」手順 電源 「地上デジタル」 3D 2-7E-F 427 選択、決定 「ホーム」 地上D BS CS ボタン 地上デジタル 地上デジタル放送の受信チャンネルの を押す 6 BSデジタル (チャンネル設定をする前に、必ず地) CSデジタル お住まいの地域に設定しておいてく1 10 -夕連動 d 「地上デジタルー自動」 番組 選択 番組情報 地上デジタルー自動 設定メニューを表示し -追加 テレビ 1 「視聴準備-テレビ放送設定」 -(37) テレビ 2 選択、決定 テレビ 3 -選局順 テレビ 4 チャンネル更新設定 設定 テレビ 5 / 🖻 🗹 ィ スキャン中 かんたん初期設定 スキャン完了迄に テレビ放送設定 2~3分程度かかります 完了次第画面が 変わりますので それまではお待ちください 「チャンネル設定」 選択、決定 スキャン完了後、 設定 「ホーム」ボタン 視聴準備 または テレビ放送設定 「戻る」ボタン を何回か押すと チャンネル設定 通常画面に戻ります