



## パイオニアレコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「ホームメニュー」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください



1