
ビクター 地デジチューナー 2003発売機種

「再スキャン」 手順







この様な画面になります










番組を探す・ 予約する 機器を操作する メール/情報 システム設定 初期設定 項目選択 決定 項目 の 1 戻る


「地上デジタル」決定















「設置設定」 選択、決定 (要3秒以上長押し



長押し ができていないと 左記の様な画面 になります


「再スキャン」選択、決定





スキャン完了迄に 2~3分程度かかります 完了次第画面が変わりますので

この画面に戻るので





スキャンが終わると次の様な画面になります 「終了」が選択されてるので そのまま「決定」を押し 次の画面で「はい」が選択されてるので 続けて「決定」を押してください













通常画面に戻ります

