

DXアンテナ 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「メニュー」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください

2007
発売機種

メニュー

チャンネル
設定

自動
チャンネル
設定

はい

～スキャン

2009～2010
発売機種

メニュー

設定

基本設定

チャンネル
スキャン

お住まいの
都府県
を選択

～スキャン

発売年

最初に押す
リモコン上のボタン

画面上
で選ぶ操作

リモコン上で「決定」ボタンを押す、
またはカーソルを動かす事で
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します

