

## ピクセラ(プロディア) 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「メニュー」ボタンがある事を確認し、下記操作を行ってください

2009～2011  
発売機種

メニュー

受信設定

自動  
チャンネル  
スキャン

はい

～スキャン

発売年

最初に押す  
リモコン上のボタン

画面上  
で選ぶ操作

リモコン上で「決定」ボタンを押す、  
またはカーソルを動かす事で  
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面  
に戻りたい場合は  
リモコン上の「戻る」  
ボタンを押します