




アイ・オー・データ テレビ 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「メニュー」ボタンがある事を確認し、下記操作を行ってください

2007～2010
発売機種



全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します