




# パイオニア テレビ 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「**ホームメニュー**」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください



**全機種共通操作**  
操作ミス等で前の画面  
に戻りたい場合は  
リモコ上の「戻る」  
ボタンを押します