




日立 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「メニュー」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください



全機種共通操作
操作ミス等で前の画面に戻りたい場合はリモコン上の「戻る」ボタンを押します