


# アイ・オー・データ 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「メニュー」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください



発売年

画面上で選ぶ操作

最初に押すリモコン上のボタン

リモコン上で「決定」ボタンを押す、またはカーソルを動かす事で次の手順に移る為の操作

**全機種共通操作**  
操作ミス等で前の画面に戻りたい場合はリモコン上の「戻る」ボタンを押します