


ソニー テレビ(ブラビア) 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「メニュー」ボタン、「ホーム」ボタンのどちらがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください



●●● 発売年

 ●●● 画面上で
選ぶ操作

●●● 最初に押す
リモコン上のボタン

→ ●●● リモコン上で「決定」ボタンを押す、または
カーソルを動かす事で次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します